

台はかり 機能一覧表



型名		SW	SC SE	HW-C HV-C	HW-CP HV-CP	HW-CF HW-CPF	HW-CWP HV-CWP	FS-i	SN- WP
基本的な項目	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	—	—	—	—	—	—	—	—
	はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線(ロードセル)式	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル
	電源	ACアダプタ(AC：AC電源)	AC	—	◎	◎	◎	AC	AC
	乾電池駆動	—	単1×6	単1×4	—	単1×4 HW-CFのみ	—	—	—
	充電式内蔵バッテリー駆動	○	—	—	—	—	—	○	—
	防塵・防水(等級)	IP69K IP68	IP68	IP65 (計量台のみ)		IP54 (計量台のみ)	IP65	IP65	IP65
出力	風袋引き (容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい(容器の重さを差引く))	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	RS-232C	○★15 端子台	○★15 端子台	○	○	○	○★15 端子台	○★9 端子台	○★7 端子台
	USBインタフェース (オプションはクイックUSB)	△★17 ※2	○	○★20	○★20	○★20	○★20	△★15 ※2	△★7 ※2
	LAN接続	△★15 ※3	△★15 ※3	△★3	△★3	△★3	△★14 ※3	△★15 ※3	△★7 ※3
表示	Bluetooth通信インタフェース	△★18★23	○	○	○	○	○	△★18	△★14
	カウンティング(個数をはかる)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎
	%表示(目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)	—	—	—	—	—	—	—	—
	カラット(宝石をはかる)	—	—	—	—	—	—	—	—
詳細検索項目	その他機能等	—	—	—	—	—	—	—	—
	自動環境設定	—	—	—	—	—	—	—	—
	自己点検機能	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンパレータブザー機能(オプションのAD-1612もごさいます)	—	—	○★10	○★10	○★10	○★10	◎	◎
	GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(AD-8129THとの接続で可=○)	—	—	○★14	◎	○★14 HW-CPFは◎	○★15	—	—
	オートパワーオン	—	—	◎	◎	◎	◎	—	◎
	オートパワーオフ	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	—
	コンパレータ表示	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	表示部分離(本体計量部と表示部の分離)	◎★17	◎	◎	◎	◎	○★12	—	◎
	AD-1687 / AD-1688 / AD-8527との接続	可★26	可★26	HW系のみ可★14 ★21		可★14	HW系のみ可★21★26	—★17	—★17
	外部表示器(AD-8920A) / 外部コントローラ(AD-8922A)との接続	可★15	可★15	可★14	可★14	可★14	可★15	—★17	可★14
	外部機器 への出力	コンパレータ出力	○	○	○	○	○	○	○
		アナログ出力	△★14 ※5	△★14 ※5	△★14 ※5	△★14 ※5	△★14 ※5	△★15 ※5	—★17
		BCD出力	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	△★15 ※6	—★17
		CC-LINK接続(計量ライン用コントローラ AD8923-CCと接続することで可能)	△★14	△★14	△★14	△★14	△★14	△★15	—★17
	mg/g/kg表示単位	g★16/kg	kg	kg	kg	kg	kg	g/kg	kg
	動物計量	—	—	—	—	—	—	—	—
	床下ひょう量金具	—	—	—	—	—	—	—	—
原産国		韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	日本
掲載頁		39	40	41	41	49	42	43	43

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

※5：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。

※6：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。

★7：オプションのRS-232CとAX-KO6506-200が必要。

★8：FJ-TISシリーズは、内蔵のまま充電は不可。

★9：PCまたはAD-8129THと接続される場合は、オプションのFS-03i-JAおよび用途に合わせたケーブルを出荷時に取り付けることが必要です。ご注文時に必ずご指定ください。

★10：オプションの「コンパレータ・リレー出力・ブザー」で可能。

★11：FJ-TISシリーズは、パワーセーブ状態になります。

★12：オプションの表示ホルダが必要。