

はかり 機能一覧表



型名		SH-AWP/BT	UH-3000WP	SL-WP	HL-WP	SH	HT-CL
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属					
	はかりの方式	セル					
	電磁：電磁平衡式	セル：電気抵抗線（ロードセル）式					
	電源	ACアダプタ（AC：AC電源）					
		乾電池駆動					
		充電式内蔵バッテリー駆動					
	防塵・防水（等級）		IP67	IP67	IP65	IP65	—
	風袋引き （容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたいく容器の重さを差引く）		◎	◎	◎	◎	◎
	出力	RS-232C					
		PCやプリンタとの接続					
		USBインターフェース （標準装備・オプションはクイックUSB）					
詳細検索項目	表示	カウンティング（個数をはかる）					
		%表示（目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい）					
		カラット（宝石をはかる）					
	その他機能等	もんめ（真珠をはかる〔真珠計量用単位〕）					
		自動環境設定					
		自己点検機能					
	外部機器への出力	コンパレータブザー機能（オプションのAD-1612もございます）					
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力（AD-8129THとの接続で可＝○）					
		オートパワーオン					
	mg/g/kg表示単位	オートパワーオフ					
		コンパレータ表示					
		表示部分離（本体計量部と表示部の分離）					
原産国	AD-1687／AD-1688／AD-8527との接続		—	—	—	—	—
	外部表示器（AD-8920A）／		—	—	—	—	—
	外部コントローラ（AD-8922A）との接続		—	—	—	—	—
	外部機器への出力	コンパレータ出力					
		アナログ出力					
		BCD出力					
	CC-LINK接続（計量ライン用コントローラAD8923-CCと接続することで可能）		—	—	—	—	—
	動物計量		—	—	—	—	—
	床下ひょう量金具		—	—	—	—	—
	原産国		中国	中国	韓国	韓国	中国
掲載頁		44	44	45	45	52	53

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

※5：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。

※6：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。

※7：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続することで可能。

★ 8：ひょう量10 kg以上の機種はkg単位。

★ 9：出荷時のみ取付け可能。

★10：オプションのRS-232Cが必要。

★11：市販のモバイルバッテリーに接続可能。

★12：オプションのAD-8561MI-02-JAを接続することで可能。

★13：使用に制限あり。ホームページをご確認ください。