

天びん 機能一覧表



		型名	BA-T	BA	BM	GH	GR	HR-AZ HR-A	HR-i	GX-AWP GF-AWP	
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	■	■	■	■	■	■ (-AZのみ)	□	■(GX-AWPのみ)	
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線(ロードセル)式	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	
		電源	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		ACアダプタ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—	
		充電式内蔵バッテリー駆動	—	—	△※1	△※1	△※1	○★9	△※1	○★9 ★10	
	防塵・防水(等級)	—	—	—	—	—	—	—	—	IP65	
	風袋引き(容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい<容器の重さを差引く>)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
出力	PCやプリンタとの接続	RS-232C	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub25P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	◎ D-Sub9P	
		USBインタフェース(標準装備・オプションはクイックUSB)	◎	◎	◎	○/△※2	△※2	○/△※2	△※2	◎	
		LAN接続	◎	○	○	○	△※3	○	△※3	△★24 ※3	
		Bluetooth通信インタフェース	◎	△※8	△※8	△★12 ※8	△★11 ※8	○	△★12 ※8	○	
表示	カウティング(個数をはかる)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	%表示(目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	カラット(宝石をはかる)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	もんめ(真珠をはかる<真珠計量用単位>)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
詳細検索項目	その他機能等	自動環境設定	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	◎★30	
		自己点検機能	◎	◎	—	—	—	—	—	◎	
		コンパレータブザー機能(オプションのAD-1612もごさいます)	—	—	—	—	—	◎	—	○★13	
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(AD-8127との接続で可=◎)	◎	◎	◎	◎	○	◎(-AIは○)	○	◎	
		オートパワーオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		オートパワーオフ	◎	◎	—	—	—	◎	—	◎	
		コンパレータ表示	—	—	—	—	—	◎	—	◎	
		表示部分離(本体計量部と表示部の分離)	◎	◎	—	—	—	—	—	—	
		AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続	可	可	可	可	可	可	可	可	可★24 ★37
		外部表示器(AD-8920A)/外部コントローラ(AD-8922A)との接続	可	可	可	可	可	可	可	可	可★24
		外部機器への出力	コンパレータ出力	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○★28
			カレントループ出力	—	—	—	—	—	—	—	—
			アナログ出力	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	○★28
			BCD出力	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△★24 ※6
			CC-LINK接続(計量ライン用コントローラAD8923-CCと接続することで可能)	△	△	△	△	△	△	△	△★24
mg/g/kg表示単位	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	mg/g	g		
動物計量	—	—	—	—	—	◎	—	◎			
床下ひょう量金具	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎★10		
比重測定(△:AD-1653比重測定キットと接続することで可能)	—	—	△★21★22	△★22	△★22	△★22	△★23	△★22	○★36		
比重測定モード	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎		
◎ 標準装備 ○ オプション		原産国	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	
△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可		掲載頁	12	12	14	16	16	17	17	20	

- ※1: 充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。
- ※2: USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。
- ※3: イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。
- ※4: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。
- ※5: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。
- ※6: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。
- ※7: 外部表示器AD-8922Aと接続することで可能。
- ※8: BluetoothコンバータAD-8529を接続することで可能。
- ※9: 別途接続ケーブルが必要。

- ★ 9: 出荷時のみ取付け可能。
- ★10: クイックUSB、内蔵バッテリーを装着した場合、または床下ひょう量で使用時は防塵・防水仕様にはなりません。
- ★11: AX-KO5363-30が必要。
- ★12: AX-TB253が必要。
- ★13: オプションのコンパレータ出力に搭載。
- ★15: オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力に搭載。
- ★16: EK-4100i/6100i/6000i/12Kiのみ。
- ★17: EJ-1500B/2000B/3000B/4100B/6100Bのみ。
- ★18: EW-12Kiのみ。