

はかり 機能一覧表



		型名	SH-AWP/BT	UH-3000WP	SL-WP	HL-WP	SH	HT-CL	
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	—	—	—	—	—	—	
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式	セル	セル	セル	セル	セル	セル	
		電源	ACアダプタ（AC：AC電源）	—	—	○	○	○	◎
			乾電池駆動	単1×6	単3×2	単1×6	単3×6	単1×4	単3×4
			充電式内蔵バッテリー駆動	—	—	—	—	—	—
		防塵・防水（等級）	IP67	IP67	IP65	IP65	—	—	
風袋引き （容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい（容器の重さを差引く））	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
出力	PCやプリンタとの接続	RS-232C	—	—	—	—	—	—	
		USBインターフェース （標準装備・オプションはクイックUSB）	—	—	—	—	—	—	
		LAN接続	—	—	—	—	—	—	
表示	カウンティング（個数をはかる）	—	—	—	—	—	—		
	%表示（目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい）	—	—	—	—	—	—		
	カラット（宝石をはかる）	—	—	—	—	—	◎		
	もんめ（真珠をはかる（真珠計量用単位））	—	—	—	—	—	—		
詳細検索項目	その他機能等	自動環境設定	—	—	—	—	—	—	
		自己点検機能	—	—	—	—	—	—	
		コンパレータブザー機能（オプションのAD-1612もございます）	—	—	—	—	—	—	
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力（AD-8127との接続で可=○）	—	—	—	—	—	—	
		オートパワーオン	—	—	—	—	—	—	
		オートパワーオフ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		コンパレータ表示	◎	—	—	—	—	◎	
		表示部分離（本体計量部と表示部の分離）	—	—	—	—	—	—	
		AD-1687 / AD-1688 / AD-8527との接続	—	—	—	—	—	—	
		外部表示器（AD-8920A）/ 外部コントローラ（AD-8922A）との接続	—	—	—	—	—	—	
		外部機器への出力	コンパレータ出力	—	—	—	—	—	—
			カレントループ出力	—	—	—	—	—	—
			アナログ出力	—	—	—	—	—	—
			BCD出力	—	—	—	—	—	—
		CC-LINK接続（計量ライン用コントローラAD8923-CCと接続することで可能）	—	—	—	—	—	—	
mg/g/kg表示単位	g / kg	g	gまたはkg ^{*8}	g	gまたはkg ^{*8}	g			
動物計量	—	—	—	—	—	—			
床下ひょう量金具	—	—	—	—	—	—			
	原産国	中国	中国	韓国	韓国	中国	中国		
	掲載頁	44	44	45	45	52	53		

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

※5：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。

※6：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。

※7：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続することで可能。

★ 8：ひょう量10 kg以上の機種はkg単位。

★ 9：出荷時のみ取付け可能。

★10：オプションのRS-232Cが必要。

★11：市販のモバイルバッテリーに接続可能。

★12：オプションのAD-8561MI-02-JAを接続することで可能。

★13：使用に制限あり。ホームページをご確認ください。