はかり機能一覧表



				型名	SH- AWP/BT	UH- 3000WP	SL-WP	HL-WP	SH	HT-CL
		分銅:■分銅内蔵/□外部分銅付属			_	_	_	_	_	_
		はかりの方式 電磁:電磁平衡式 セル:電気抵抗線(ロードセル)式		セル	セル	セル	セル	セル	セル	
	LAIA		AC:	アダプタ(AC:AC電源)	_	_	0	0	0	0
	機能	電源乾電		池駆動	単1×6	単3×2	単1×6	単3×6	単1×4	単3×4
			充電	式内蔵バッテリ駆動	_	_	_	_	_	_
基		防塵・防水 (等級)			IP67	IP67	IP65	IP65	_	_
基本的な項目		風袋引き (容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい〈容器の重さを差引く〉)			0	0	0	0	0	0
		PCやプリンタ との接続		RS-232C	_	_	_	_	_	_
				USBインタフェース (標準装備・オプションはクイックUSB)	_	_	_	_	_	_
				LAN接続	_	_	_	_	_	
		カウンティング (個数をはかる)		_	_	_	_	_	_	
	表示	%表示(目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)		_	_	_	_	_	_	
		カラット(宝石をはかる)		_	_	_	_	_	0	
		もんめ(真珠をはかる〈真珠計量用単位〉)		_	_	_	_	_	_	
		自動環境設定		_	_	_	_	_	_	
		自己点検機能		_	_	_	_	_	_	
		コンパレータブザー機能 (オプションのAD-1612もございます)		_	_	_	_	_	_	
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(AD-8127との接続で可=〇)		_	_	_	_	_	_	
詳細検索項目		オートパワーオン		_	_	_	_	_	_	
	その他	オートパワーオフ			0	0	0	0	0	0
		コンパレ-タ表示			0	_	_	_	_	0
		表示部分離(本体計量部と表示部の分離)			_	_	_	_	_	
		AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続			_	_	_	_	_	_
			外部表示器 (AD-8920A) / 外部コントローラ (AD-8922A) との接続		_	_	_	_	_	_
		外部機器		コンパレータ出力	_	_	_	_	_	_
				カレントループ出力	_	_	_	_	_	
				アナログ出力	_	_	_	_	_	_
		への出力		BCD出力	_	_	_	_	_	
				CC-LINK接続(計量ライン用コントローラ AD8923-CCと接続することで可能)	_	_	_	_	_	_
		mg/g/kg表	mg/g/kg表示単位			g	gまたはkg*8	g	gまたはkg*8	g
		動物計量			_	_	_	_	_	
		床下ひょう量金具			_	_	_	_	_	_
		~ I==w		原産国	中国	中国	韓国	韓国	中国	中国
		③ 標準装備		オプション 掲載頁 続することで可 ▲ 特注で可	44	44	45	45	52	53

※1: 充電式バッテリユニットAD-1682と接続することで可能。

※2: USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3: イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※4: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。※5: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。

※6: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ラ

イン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。

※7: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続することで可能。

★ 8: ひょう量10 kg以上の機種はkg単位。

★ 9: 出荷時のみ取付け可能。

★10: オプションのRS-232Cが必要。

★11: 市販のモバイルバッテリに接続可能。

★12: オプションのAD-8561MI-02-JAを接続することで可能。

★13: 使用に制限あり。ホームページをご確認ください。