



施工要領書は  
こちらから

# 施工要領

## 1 壁面の清掃 および 取り付け位置出し



コンクリートの水分、レイトンス、土の汚れを十分に除去してください。  
清掃後に擁壁の裏面(埋め戻し側)に  
貼り付け位置の墨出しを行ってください。

## 2 保護フィルターの 設置



保護フィルターを  
水抜き穴の裏面側に  
取り付けてください。

## 3 天端部分の 接着剤塗布



補助フィルター貼り付けの接着剤を  
塗布してください。  
接着材は5mm幅で  
筋状に塗布してください。

## 4 天端部補助 フィルター 貼り付け



補助フィルターを  
貼り付けてください。

## 5 透水マットの 貼り付け



透水マットを  
貼り付けてください。