

NEW

ひさし後付取付手順

木造、モルタル、ALC、サイディング向
サイディング材を用いた外壁への“ひさし”の取り付けに後付工法をおすすめします。

施工前

サイディング等

③シーリング

①ひさしを取り付ける

*木ねじドリル止め
外壁や現場状況に合わせて
取り付け工夫して下さい。

施工後

後付工法は
岩井工業所の
オリジナルです。

へいせい黒 HS14 1260

②後付用キャップを差し込む

*全品種本体に合わせて
キャップを用意して
おきます。

*キャップは本体とは別にお求め下さい。

自然で美しい仕上り