

CP型枠施工マニュアル（土木造成用・組積造）

① 根切り

根入れ深さは土質により 35 cm、かつ擁壁高さの 15/100、45 cm かつ 20/100 の規定がある。



② 地業

栗石地業の上に捨てコンクリートを打つ。表面には墨出しを行う。



③ 配筋

スラブ筋、壁縦筋ハンチ筋を組立てる。
(かぶり厚さは 6 cm) せき板を取付ける。



④ コンクリート打ち

基礎スラブのコンクリート打込み。
強度は 21N/ mm²スランプは 15 cm。



⑤ CP 型枠の組積

縦遣方にならい、CP 型枠 (1段目はハンチ用) の組積みを行う。目地モルタルの強度は 24N/ mm²。



⑥ 配筋

CP 型枠の組積時に壁横筋を配置する。(かぶり厚さはシェルを除き正面側 3 cm、背面側 4 cm)

