



コーティング剤  
最速ガラス撥水



容量 240cc  
標準施工台数 60台

■ G レインドロップストライ

雨天走行 安全運転Goodsの提供




12110010  
G レインドロップストライ 4ℓ

ワイパーのチェックに最適



水滴有 OK



■濡れている状態でフロントガラスに噴霧し、直ちにスポンジで塗り延ばして下さい。

★最速撥水 1ヶ月耐久

Raindrops Try  
12110015

部分毎に処理



■噴霧した部分をスポンジで拭き延ばしながら、部分毎に作業して下さい。

ウェット + 空拭き



■ガラス全体に塗り延ばしが完了したら、固く絞ったタオルで濡れ拭きをして下さい。

高耐久ガラス撥水



容量 240cc  
標準施工台数 20台

■ G ウインドコート

フッ素シリコンの架橋型被膜



水滴厳禁



■G ウインドクリーナーでガラスの異物を除去して下さい。作業後完全に乾燥させて下さい。

★本格撥水 3~6ヶ月耐久

Window Coat  
12110120

下地処理の違いによる

ムラなく塗布



■本剤を数滴Gウインドコートパットに付け、撥水を確認しながら縦、横に強く擦り込んで下さい。

空拭き + 空拭き



■数分乾燥させ、Gウェットクロスで濡れ拭きし、液を拭き取って下さい。乾拭きをして完了です。

クリーナー

油膜・ウロコ除去



容量 240g  
標準施工台数 10台

■ G ウインドクリーナー

酸化セリウム配合 ガラス専用研磨剤



水滴必要



■ガラスを水洗い後、水滴を拭き取らずに作業します。

ムラなく塗布



■本剤をよく振ってから数滴ガラス磨きパットにつけ、水分を利用して強くガラス面を擦ってください。

ウェット 拭き



■液剤がはじかなくなるまで繰り返し、最後に水洗いして粉を完全に洗い流してください。

油膜除去



容量 240cc  
標準施工台数 60台

■ G ガラス下地処理剤

簡単に油膜除去 拭き取り不要



12110230  
G ガラス下地処理剤



残水滴 不可



■ガラスを水洗い後、水滴を拭き取して下さい。

ムラなく塗布



■本剤をよく振ってから数滴ガラス磨きパットにつけ、均一に擦って下さい。

⇒ コーティング作業へ

Glass Cleaner  
12110210

必需機材

コートパット

■ G ウインドコートパット 5枚  
12118220 75×110mm

■ G ガラス磨きパット 10枚  
12118320 80×105mm

■ G ハンドパット  
12118330 100×60mm

液が浸透しない 節約タイプ



ガラス研磨専用パット



手に優しい 疲れにくい



内窓専用クリーナー  
クリーナー



容量 4ℓ  
標準施工台数 500台

■ G 内窓用ガラスクリーナー


2度拭き不要 さわやかミントの香り



■全体に噴霧して下さい。ダッシュボード、カーナビ等への飛散に十分注意して下さい。



■固く絞ったグレイス ウェットクロスで拭き残しがないように拭き上げて下さい。



■サイドガラスは窓を少し開けてガラス上部もきれいに拭き上げて下さい



■固く絞ったグレイス ウェットクロスで拭き残しがないように拭き上げて下さい。

Window Glass Cleaner  
12010020