

6. 型枠の脱型(解体)

コンクリートが固まったら組み立てた型枠を取り外します。



型枠の解体は専門の型枠解体工が行います。
型枠解体作業が終わると、型枠工事は完了です。その後、仕上げ
工事がはじまります。

