

よくあるご質問

Q&A

Q.1

JBS(ステンレス重量戸車)とJCS(440Cベアリング入ステンレス重量戸車)は何が違うのですか。

A

ベアリングの材質が違います。JBSは鉄のベアリングが入っています。JCSは440Cと言うステンレス系のベアリングです。

Q.2

JHM(鉄重量戸車)とJGM(S45C重量戸車)は何が違うのですか。

A

車の材質が違います。JHMは鉄鑄物の材質です。JGMはS45Cと言う鋼材の丸棒から切削加工しています。

Q.3

重量戸車で車の溝巾寸法・溝深さ寸法が合いません。何か良い方法がありますか。

A

車の溝巾寸法・溝深さ寸法はお客様の希望寸法に対応できます。(別注品加工)

Q.4

取り替え用としている戸車が廃盤商品でどこにもありません。何か良い方法がありますか。

A

代替商品があれば一番良いのですが、無い場合は車輪部だけをリフォームする方法があります。一度、お問い合わせください。

Q.5

フラッター戸車の形状にV型とU型とあるのですが、レールは何を使用すれば良いでしょうか。

A

V型戸車はフラッターレールかV型レールになります。(但し、鈍角のV型レールには使用できません)U型戸車はV型レールに使用できます。

Q.6

SAS(ステンレス戸車)とSBS(ベアリング入ステンレス戸車)の見分け方はありますか。

A

SASはベアリングが入っていない為、戸車を横に振ると隙間分音が鳴ります。

Q.7

レールの材質がアルミの場合は、戸車の材質は何が良いでしょうか。

A

レールの材質が戸車の材質よりも軟らかい場合、レールが削れ、減ってしまうため、樹脂の車輪をおすすめします。

Q.8

戸車に袖平形状の戸車がありますが、レールの巾寸法を教えてください。

A

ヨコヅナカタログ寸法表にある枠内巾寸法H寸法より、1mm~2mm小さいレールを使用してください。