



施工要領書は
こちらから

施工要領

壁面の清掃 および 取り付け位置出し



コンクリートの水分、レイタンス、土の汚れを十分に除去してください。
清掃後に擁壁の裏面(埋め戻し側)に貼り付け位置の墨出しを行ってください。

2 保護フィルターの設置



保護フィルターを水抜き穴の裏面側に取り付けてください。

3 天端部分の接着剤塗布



補助フィルター貼り付けの接着剤を塗布してください。
接着材は5mm幅で筋状に塗布してください。

4 天端部補助フィルター貼り付け



補助フィルターを貼り付けてください。

5 透水マットの貼り付け



透水マットを貼り付けてください。