

【施工方法】

＜施工面の準備＞

- ・施工面にオイル、グリース、埃、シーラー、ペンキなど、ムラスティコートの接着力を低減する異物がある場合は除去して下さい。
- ・必要に応じてサンドブラスティング、ウォータースンドブラスティングなど、表面に付着した異物を削り取るツールを使って下さい。
- ・施工面が完全に乾いてからムラスティコートを塗布します。

01 ムラスティコートを良く攪拌

02 ローラー・ブラシ・エアーレススプレーヤーなどを使って2度塗り

- ※1回目塗りが乾いてから、2回目をクリスクロス（縦横）テクニクで塗って下さい。
- ※乾くに従って濃いブルーになります。手で触ってもべた付かなくなるまで乾かしてから、2回目を塗って下さい。
- ※欄干・排水溝周りなど漏水の危険性が高い場所の施工では、ムラスティコートを塗布後すぐにポリエスターメッシュを敷き込み、その上に更にムラスティコートを塗布します。
90°のコーナーや入隅・出隅部分も同じ様にポリエスターメッシュを敷き込んだ施工をして下さい。

03 ムラスティコートを紫外線から守るため、保護材でカバー

カバーの方法は2通りあります。

A)上を人が歩いたり力が掛かる場合

⇒樹脂モルタルやマルチコート社のトップコート2000などでカバー
24時間養生して下さい。

B)上から力が掛からない場合

⇒水性アクリルペイントを塗布します。

【注意事項】

- ※池／プールでの施工は、1週間養生をしてから水を入れて下さい
- ※施行面の温度が10度以下、38度以上の場合は使用しないで下さい
- ※保管室内は4～32度に保って下さい。保存期間は約1年間です