施工方法



●【STEP1】高圧洗浄機などで洗浄をします。

一見きれいなように見えても、靴の裏にはゴミやあぶらなど見えない汚れがついています。
場合によっては洗剤を使って洗浄します。



●【STEP2】クリアグリップ（１回目）施工

クリアグリップをムラなく塗り、完全に乾かします。

※仕上げ用の短毛ローラーが適しています。



●【STEP3】クリアグリップ（2回目）施工

完全に乾いたあと、
クリアグリップをふたたびむらなく塗って施工は終了です。

※施工後、約２時間程度でご使用いただけます。但し重い物の設置など床に負荷がかかる場合は２４時間後になります。

施工マニュアルがございます。お気軽にお問合せ下さい。
TEL０１７２（２８）２０６６