NEW

ひさし後付取付手順

木造、モルタル、ＡＬＣ、サイディング向

サイディング材を用いた外壁への“ひさし”の取り付けに後付工法をおすすめします。

施工前



サイディング等

①ひさしを取り付ける



＊木ねじドリル止め
外壁や現場状況に合わせて
取り付け工夫して下さい。

②後付用キャップを差し込む



＊全品種本体に合わせて
キャップを用意してお
ります。

＊キャップは本体とは別にお求め下さい。

③シーリング




リフォームにも最適
施工スピードUP!!

施工後

後付工法は
岩井工業所の
オリジナルです。

へいせい黒 HS14 1260



自然で美しい仕上り