

## CP型枠施工マニュアル（土木造成用・組積造）

### ① 根切り

根入れ深さは土質により 35 cm、かつ擁壁高さの 15/100、45 cm かつ 20/100 の規定がある。



### ② 地業

栗石地業の上に捨てコンクリートを打つ。表面には墨出しを行う。



### ③ 配筋

スラブ筋、壁縦筋ハンチ筋を組立てる。  
(かぶり厚さは 6 cm) せき板を取付ける。



### ④ コンクリート打ち

基礎スラブのコンクリート打込み。  
強度は 21N/ mm<sup>2</sup>スランプは 15 cm。



### ⑤ CP 型枠の組積

縦遣方にならい、CP 型枠 (1段目はハンチ用) の組積みを行う。目地モルタルの強度は 24N/ mm<sup>2</sup>。



### ⑥ 配筋

CP 型枠の組積時に壁横筋を配置する。(かぶり厚さはシェルを除き正面側 3 cm、背面側 4 cm)

