

天びん 機能一覧表



			型名	BA-T	BA	BM	GH/HR-i	GR	BH-T	BH	GX-AWP GF-AWP
基本的な項目	機能	分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属		■	■	■	■／□	■	■	■	■(GX-AWPのみ)
		はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線(ロードセル)式		電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁	電磁
		電源	ACアダプタ	○	○	○	○	○	○	○	○
			乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—
			充電式内蔵バッテリー駆動	—	—	△※1	△※1	△※1	△※1	△※1	○★9★10
		防塵・防水(等級)		—	—	—	—	—	—	—	IP65
	風袋引き(容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい<容器の重さを差引く>)		○	○	○	○	○	○	○	○	
	出力	PCやプリンタとの接続	RS-232C	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub25P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P
			USBインタフェース (標準装備・オプションはクイックUSB)	○	○	○	○／△※2	△※2	○	○	○
			LAN接続	○	○※3	○	○／△※3	△※3	○	○※3	△★24※3
			Bluetooth通信インタフェース	○	△※8	△※8	△★12※8	△★11※8	○	△※8	○
表示	カウンティング(個数をはかる)		○	○	○	○	○	○	○	○	
	%表示(目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)		○	○	○	○	○	○	○	○	
	カラット(宝石をはかる)		○	○	○	○	○	○	○	○	
	もんめ(真珠をはかる<真珠計量用単位>)		○	○	○	○	○	○	○	○	
詳細検索項目	その他機能等	自己点検機能		○	○	—	—	—	○	○	○
		コンパレータブザー機能(オプションのAD-1612もごさい)		—	—	—	—	—	—	—	○
		GLP/GMP/GCP/ISO対応出力(AD-8129THとの接続で可=○)		○	○	○	○／○	○	○	○	○
		オートパワーオン		○	○	○	○	○	○	○	○
		オートパワーオフ		○	○	—	—	—	○	○	○
		コンパレータ表示		—	—	—	—	—	—	—	○
		表示部分離(本体計量部と表示部の分離)		○	○	—	—	—	—	—	—
		AD-1687／AD-1688／AD-8527との接続		可	可	可	可	可	可	可	可★24★37
		外部表示器(AD-8920A)／ 外部コントローラ(AD-8922A)との接続		可	可	可	可	可	可	可	可★24
		外部機器への出力	コンパレータ出力	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	△※4	○★28
			アナログ出力	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	△※5	○★28
			BCD出力	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△※6	△★24※6
			CC-LINK接続(計量ライン用コントローラAD8923-CCと接続することで可能)	△	△	△	△	△	△	△	△★24
		mg/g/kg表示単位		mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	mg／g	g
		動物計量		—	—	—	—	—	—	—	○
		床下ひょう量金具		○	○	○	○	○	○	○	○★10
比重測定(△：AD-1653比重測定キットと接続することで可能)		—	—	△★21★22	△★22	△★22	△★22	△★22	○★36		
比重測定モード		—	—	○	○／—	○	○	○	○		
原産国			日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	日本	
掲載頁			12	12	14	15	15	16	16	20	

○ 標準装備 ○ オプション

○ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

※1: 充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。

※2: USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。

※3: イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。

※4: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。

※5: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。

※6: 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能。

※7: 外部表示器AD-8922Aと接続することで可能。

※8: Bluetooth®コンバータAD-8541-SCALE-JAを接続することで可能。

※9: 別途接続ケーブルが必要。

★9: 出荷時のみ取付け可能。

★10: クイックUSB、内蔵バッテリーを装着した場合、または床下ひょう量で使用時は防塵・防水仕様にはなりません。

★11: AX-KO5363-30が必要。

★12: AX-TB253が必要。

★13: オプションのコンパレータ出力に搭載。

★15: オプションのコンパレータ出力またはアナログ出力に搭載。

★16: EK-4100i/6100i/6000i/12Kiのみ。

★17-1: EJ-120B~6100Bのみ

★17-2: EJ-1500B~6100Bのみ

★18: EW-12Kiのみ。