



# オプション

## 目次

プリンタ	P83~P83	AD-8127マルチプリンタ	AD-8126ミニプリンタ	AD-8128Aラベルプリンタ
接続ケーブル	P84	AX-USBケーブル	RS-232Cケーブル	AD-8526イーサネット
データ管理・保存 (Bluetooth通信)	P85	AD-8529PC/PR	AD-8541PC ドングル	〇〇-27JA一覧
データ管理・保存	P86~P87	計量結果をPCに取込む	データ処理ソフトWinCT	
	P88	AD-1688	AD-8527	
	P89	AD-1687		
棚卸・出荷管理	P89	AD-1612コンパレータライト	AD-8951コンパレータライト	
便利なオスメモプション	P90	AX-SW137フットスイッチ	AX-SW128フットスイッチ	AD-1682充電バッテリー
生産ライン / 外部表示	P91	自動生産ライン使用時の注意点		
	P92	AD-8922A外部コントローラ	AD-8920A外部表示器	AD-8931外部表示器
	P93	AD-8923計量ラインコントローラ	AD-8551R Modbusコンバータ	AD-8552EIP EtherNet/IP コンバータ
高精度確保に推奨 (分析天びん用)	P94	AD-1683Aイオナイザー	AD-1683イオナイザー	AD-1684A静電気測定
	P95	風防 (×4モデル)	AD-1641風速計	AD-1671除振台
消耗品	P96	プリンタ用紙	インクリボン	ACアダプタ

## プリンタ比較表

モデル 型名	マルチプリンタ AD-8127	ミニプリンタ AD-8126	ラベルプリンタ AD-8128A	内蔵プリンタ付き台はかり HW-CP / HV-CP
画像				
概要 位置づけ	<b>主力モデル</b> RS232C出力があるほとんどのA&Dの天びんはかりに接続可能。 テンキー、液晶パネル付き、コマンド送信可、フットスイッチも接続可とマルチな機能をもつ一番売れている定番モデル。	<b>エントリーモデル</b> 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 <sup>*1</sup> (複数の情報を印字したい場合はAD-8127を推奨)	<b>ラベルシール専用モデル</b> 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。 <sup>*1</sup> ・計量値のみを印字する場合：セットアップ不要 ・2行以上印字する場合：PCに接続して印刷レイアウトを変更 <sup>*2</sup>	<b>内蔵プリンタタイプ</b> 台はかりHW-CP、HV-CPシリーズ。 内蔵型なので場所をとらない。
方式	ドットインパクト方式		ラインサーマルドット方式	
紙幅	57.5 mm	57.5 mm	40×60 mm タテ・ヨコ変更可能	58 mm
日付時刻印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
インターバル印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	×	×
統計演算	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	× (累計機能のみ)
ID印字	○	× (はかり側に機能ありなら可)	× (はかり側に機能ありなら可)	○
プリンタ側からのコマンド	印字	○	×	×
	ゼロ (風袋引き)	○	×	×
パスワードロック機能	○	×	×	×
インタフェース	RS-232C(D-Sub9P)	RS-232C(D-Sub25P)	RS-232C(D-Sub9P)	
用紙	普通紙	AX-PP137-S	AX-PP137-S	AX-PP147-S
	無塵紙	AX-PP173-S	AX-PP173-S	×
インクリボン	AX-ERC-22B	AX-IR-91B-S	×	×
フットスイッチの接続	可：AX-SW128	×	×	可 <sup>*3</sup>
付属ケーブル	2本付属：D-Sub9P用と25P用	1本付属：D-Sub9P用	別売	×
Bluetooth通信	別売 AD-8529PR-Wで可能	別売 AD-8529PR-Wで可能 別売接続ケーブル、ACアダプタ AX-TB253が必要	別売 AD-8529PR-Wで可能 別売ACアダプタ AX-TB253が必要	×
電源	ACアダプタ (付属) 別売バッテリー・ユニット AD-1682	ACアダプタ (付属)	ACアダプタ (付属)	内蔵 (別電源不要)
標準価格 (税抜)	¥65,000	¥48,000	¥150,000	各製品ページをご覧ください (P.41 / P.47 / P.66 / P.67)

\*1 AD-8126：ダンププリントは計量器側から出力されたものを全て印字します (下記「メモ：ダンププリントとは」参照)。

\*2 AD-8128A：2行以上印字する場合は付属ソフトをインストールしたPCに接続してソフト上での変更が必要です。

\*3 外部接点入力(HVW-04C-JA)、フットスイッチ (AX-SW137-REZERO)が必要です。台はかりの内部設定 (外部接点入力1) にて機能を選択してください。

### メモ ダンププリントとは

計量器から出力されたデータをそのまま印字します。

例) 計量器から、「ST、(計量値が安定)」「US、(計量値が不安定)」といったヘッダーが付加され、「ST、+0012.500 g」のように+やゼロなど出力されたものを全て印字します。  
印字する内容を選択したい場合はGX-Aなどの計量器側で設定が出来るモデルをお使い頂くか、マルチプリンタAD-8127を選定してください。