

メンズ

画像にある真珠は撮影用の為付属はしていません。



K609
K18
タック針
3.5mm皿



W609
K14WG
タック針
3.5mm皿



P609
Pt900
タック針
3.5mm皿



S608
SV
タック針
3.5mm皿



T608
Gメッキ・Rメッキ
タック針
3.5mm皿



K610
K18
タック針
5mm皿



W610
K14WG
タック針
5mm皿



P610
Pt900
タック針
5mm皿



T604G
Gメッキ
キャッチ平型
ホ`タン掛付



T604
Rメッキ
キャッチ平型
ホ`タン掛付



T606G
Gメッキ
キャッチハ`テント
ホ`タン掛付



T606
Rメッキ
キャッチハ`テント
ホ`タン掛付



T607G
Gメッキ
キャッチハ`テントS



T607
Rメッキ
キャッチハ`テントS



KSY11
SV
ホ`タン掛付
7~7.5mm用



KSY36
SV
ホ`タン掛付
8~8.5mm用



KSY38
SV
ホ`タン掛付
9~9.5mm用



KSY39
SV
ホ`タン掛付
8~8.5mm用



KSY41
SV
ホ`タン掛付
8~8.5mm用



5884
SV
8分音符
5~7mm用



5887
SV
トランペット
5~7mm用



5888
SV
ピアノ
5~7mm用



5889
SV
バイオリン
5~7mm用



5893
SV
シャンパングラス
5~7mm用



00011B
SV
サソリ
7.5~8.5mm用



0001RM
SV
サソリ
7.5~8.5mm用



00041B
SV
クモ
7.5~8.5mm用



0004RM
SV
クモ
7.5~8.5mm用



00161B
SV
ヤモリ
7.5~8.5mm用