## 家具設置上の注意

・床面の平らなところに、水平になるように設置して下さい。
・高温多湿のところでの設置は、避けて下さい。
・直射日光の当たるところや、冷暖房機の吹き出し、電気器具の近くでの設置は避けて下さい。
・ビニール製の壁紙やクッションフロアの場合、塗装表面部が直接壁に触れるような設置は避けて下さい。
・新築マンションや高層ビルでは、壁面が乾燥していない場合がありますので、家具を壁面からすき間をあけて設置して下さい。
・床面にジュータン、カーペット等敷いた上に、家具を設置しないで下さい。
・転倒防止金具を取り付ける際、床面や壁面に芯材がある場所に取り付けて下さい。
・家具の前を歩くとき、家具がガタガタゆれる場合、家具全体が前に傾いていることがありますので、最下部の台枠の前面に合板を入れ、少し後方に傾けるように設置して下さい。
・上下左右連結式の家具は、確実に連結してあるか確認して下さい。

## 家具使用上の注意

・扉にぶらさがったり、無理な力で引張ったりしないで下さい。
・扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引出したりしないで下さい。
・鏡やガラスが使用されている家具については、衝撃を与えると、割れてケガをする原因になります。
·直射日光や熱·冷暖房機の強風などが直接当たらないようにして下さい。家具がゆがんだりする原因となる事があります。
・家具の上に極端に重たい物を置かないで下さい。
・引出しや引き手の上に乗ったり、腰掛けたり、無理な力で引張ったりしないで下さい。
・可動部に極端な力を加えないで下さい。ケガや破損の原因になります。
・取外しのできる棚は、棚受具を確実に取付けて下さい。
・引出しが付いている場合、いっぱいに引き出すとぬけ落ちてケガをする事があります。
・天板に直接熱いものやぬれたものを、長時間置いたりしないで下さい。
・スライド式扉は強い力で開閉しますと瞬時に開きますので、手や身体をはさまれないように注意して下さい。
・家電製品を収納されるときは、十分なすきまをとって通気をよくして使用して下さい。
・キャスターのネジに、ぐらつきがないか定期的に点検して下さい。·扉にぶらさがったり、無理な力で引張ったりしないで下さい。

## 上手な手入れの方法

### 木製の家具類

（1）塗装をしたもので艶のあるもの
・2～3日に一度は柔らかい布でからぶきしましょう。
・汚れのひどい時は、石鹸水をすこし浸した布、又は市販の家具用クリーナーで汚れをとり、ワックス、シリコンなどでみがきます。ワックス等は市販されています。

（2）塗装をしたもので艶を消したもの、メラミン化粧板のものは
から拭きだけに止めて下さい。
・汚れのひどい時はその部分だけに、石鹸水をすこし浸した布で汚れをとり、そのあと必ず柔らかい布でから拭きします。
・家具用ワックスやシリコンを使いますと、ムラになりますので絶対にさけてください。
・デコラなどメラミン化粧板のテーブルはさっと水拭きして、そのあと水気の残らないように乾いた布でから拭きします。しょう油、油は中性洗剤液を浸した布で拭くと落ちますが、そのあとも必ずから拭きします。

（3）白木のもの
・ほこりを払ってからやわらかい布で拭きましょう。
・ものによっては白木用ワックス（市販）で拭いておくと、汚れがしみ込まず、いつまでもきれいに使えます。
・桐タンスのようなものは水分、油分は禁物ですから注意して下さい。
・日光によって変色し易いので注意しましょう。

### ソファー·椅子、ベッド類

（1）布張りのソファー、椅子類
・汚れは軽く叩くか、ブラシ、歯ブラシ等でこすり、電気掃除機ですい取ります。
・飲み物等の汚れは中性洗剤を含ませた布で拭き取り、油の場合はベンジンを含ませた布で吸い取ります。いずれの場合もそのあと温湯を含ませた布で拭き取って下さい。

（2）合成皮革張りのソファー、椅子等
・汚れは市販の専用クリーナーを使って拭き取って下さい。汚れは少ないうちに手当するのがコツです。
・濡れた布で度々拭くと細かいひび割れが出来る原因になりますのでさけてください。

（3）革張りのソファー、椅子等
・汚れは市販の革クリーナーを使って拭き取るのが安全です。
・シンナー、ベンジンは革をいためますので絶対に使わないで下さい。
・バックスキンの汚れはブラシ、歯ブラシでブラッシングするか、良質の消しゴムを使う程度に止めるのが安全です。

（4）籐製の椅子等
・籐製品は石鹸水で拭くと黄色に変色することがあります。食塩水で拭くと変色しません。

（5）ベッド類
・マットは同じ状態で長時間使うと、一部が変形することがあります。3ヶ月に一度位、前後を反転させて使ってください。
・時々日に当てて、マットを乾燥させて下さい。この場合フォームラバーのマットは日光により変形することがありますので、必ず日陰干しにして下さい。

### じゅうたん、カーペット、敷物類

・新しいうち5～6ヶ月は掃除の時遊び毛が出るのが普通です。これが出終わると艶が出てきれいになります。電気掃除機は毛並みにそってかけましょう。電器掃除機ですい取ります。
・月に一度はぬるま湯に市販の洗剤を入れ、タオルをよくしぼってから表面を拭いて下さい。好天の日を選んで拭きましょう。

■改良の為、予告なしにサイズ、デザイン、カラー等を変更する場合がありますのでご了承下さい。
■商品の選定に当たっては若干サイズに余裕を見てご検討下さい。
■印刷インキの都合上、色など実際と多少異なる場合がありますのでご了承下さい。