

## 安全標識

許可証・電気関係標識

●WS:ステッカー ●WS○M:マグネット



WS7(B)  
WS7(B)M

W70×H150mm



WS7(C)  
WS7(C)M

W80×H200mm



WS7(D)  
WS7(D)M

W80×H200mm



WS7(E)  
WS7(E)M

W80×H200mm



WS7(F)  
WS7(F)M

W80×H200mm



WS7(G)  
WS7(G)M

W80×H200mm



WS7(H)  
WS7(H)M

W80×H200mm

持込許可証

機種 \_\_\_\_\_  
所属 \_\_\_\_\_  
取扱責任者 \_\_\_\_\_  
使用期間 \_\_\_\_\_  
使用場所 \_\_\_\_\_  
許可年月日 \_\_\_\_\_  
平成 年 月 日

WS20

W45×H70mm



WS7(A) / WS7(A)M

W150×H70mm



WS8

W150×H70mm



WS9

W150×H70mm

持込機械届受理証

持込会社名 \_\_\_\_\_  
取扱者 \_\_\_\_\_  
受理年月日 \_\_\_\_\_  
受理機 \_\_\_\_\_  
使用期間 \_\_\_\_\_  
会社名 \_\_\_\_\_

WS30(B)  
WS30(B)M

W75×H50mm 横円

クレーン始業点検表

タワークレーン・パワーリフト  
コンクレーン・橋脚クレーン等

1. 機械周囲の状態はどうか（立入禁止、飛来防止等）
2. ワイヤロープの異常はないか（乱巻、キック、トラワイヤーのゆるみ）
3. シューブに異常はないか（破損、摩耗）
4. 操作スイッチの表示通りの動作をしているか
5. 安全装置は正しく動作するか（過巻、過負荷、府仰、旋回、横行）
6. ブレーキの動作は正常か
7. 作動中に異音、振動はないか
8. 合図の方法及び連絡装置のチェック

※点検の時は必ず「点検中」の表示を行うこと

WS1

W150×H220mm

エレベーター始業点検表

人員エレベーター・自動定乗ロ  
ングスパン工用エレベーター

1. 機械周囲の状態はどうか（立入禁止、照明、開口部等）
2. ワイヤロープの異常はないか（乱巻、キック、トラワイヤーのゆるみ）
3. シューブに異常はないか（破損、摩耗）
4. 操作スイッチの表示通りの動作をしているか
5. リミットスイッチは正しく動作するか
6. ブレーキの動作は正常か
7. 作動中に異音、振動はないか
8. 合図の方法及び連絡装置のチェック

※点検の時は必ず「点検中」の表示を行うこと

WS2

W150×H220mm

分電盤取扱上の注意

1. 取扱責任者の指示なしに勝手に触れるな
2. スイッチには適正なヒューズを使用せよ
3. 電線をヒューズへ引っかけた使用することを厳禁する
4. 使用しない電動機のスイッチは必ず切れ
5. スイッチにその電線の行先を明示せよ
6. アース母線及アース母線へのアース線の結線は確実に点検せよ
7. 安全スイッチのカバーを外しても用済後は必ず蓋をせよ
8. 電動機用電源は照明用で使用せぬこと
9. 電動機に漏電遮断器を取付けた場合でもアースを取る

WS4

W200×H300mm



WS33  
φ30mm



WS22  
φ50mm



WS25  
φ40mm



WS26  
φ40mm



WS27

W60×H40mm 横円



WS28

W60×H40mm 横円



WS21

W60×H40mm 横円



WS32

φ40mm



WS31

φ80mm

### 機械用責任者ステッカー



S-1



S-2



S-3



S-4

●サイズ/W80×H200mm

整理番号 ( ) \_\_\_\_\_  
使用届済証  
使用期限 \_\_\_\_\_  
作業所 \_\_\_\_\_

WS23

W60×H50mm

整理番号 ( ) \_\_\_\_\_  
使用届済証  
機種 \_\_\_\_\_  
業者名 \_\_\_\_\_  
使用期限 \_\_\_\_\_  
作業所 \_\_\_\_\_

WS24

W110×H85mm

自主検査済証  
年月日 ( ) \_\_\_\_\_  
検査者名 \_\_\_\_\_

WS29

W80×H40mm

持込機械届受理証

機種 \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
業者名 ( ) \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
取扱機 \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
受理年月日 \_\_\_\_\_ 受理機 \_\_\_\_\_  
使用期間 \_\_\_\_\_ 使用期間 \_\_\_\_\_

WS30  
WS30M

W150×H100mm

持込機械届受理証

機種 \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
業者名 ( ) \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
取扱機 \_\_\_\_\_ 担当係長 \_\_\_\_\_  
受理年月日 \_\_\_\_\_ 受理機 \_\_\_\_\_  
使用期間 \_\_\_\_\_ 使用期間 \_\_\_\_\_

責任者以外の取扱運転厳禁

取扱機 責任者  
正 副 副

WS40  
WS40M

W150×H280mm