



FG-CWP	FG	HW-C大型 HV-C大型	HW-CP大型 HV-CP大型	SU-2000K	SN/SN-L SN-U FT-i	SD	FJ-Ki FJ-TiS
—	—	—	—	—	—	—	—
セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル	セル
◎	◎	◎	◎	AC	AC	—	—
—★22	単2×4	単1×4	—	—	—	単2×6	—
—	—	—	—	—	—	—	◎★8
IP67	—	—	—	IP67 (計量台) IP65 (表示部)	—	—	IP65
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
—	○ DIN8P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★7 端子台	○ D-Sub9P	—	—
◎	△★14 ※2	○★20	○★20	△★7 ※2	△★14 ※2	—	—
—	△★14 ※3	△※3	△※3	△★7 ※3	△★14 ※3	—	—
○	○	○	○	△★14★23	△★14★23	—	—
◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	○★10	○★10	◎	◎	—	—
◎★25	—	○★14	◎	—	—	—	—
◎	—	◎	◎	◎	◎	—	—
◎	◎	◎	◎	—	—	◎	◎★11
◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
—	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
—	可★14 ★19	HW-C (CP) は可★14 ★21		—★17	可★14	—	—
—	可★14	可★14	可★14	可★14	可★14	—	—
—	○	○	○	○	○	—	—
—	—	—	—	○	○	—	—
—	△★14 ※5	△★14 ※5	△★14 ※5	○	○	—	—
—	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	△★14 ※6	—	—
—	△★14	△★14	△★14	△★14	△★14	—	—
g★16/kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
日本	韓国	日本	日本	日本	日本	韓国	韓国
49	46	47	47	47	48	51	51

★13： 出荷時のみ取付け可能。

★14： オプションのRS-232Cが必要。

★15： オプションのRS-232CとAX-KO3285-320が必要。

★16： ひょう量60kg以上の機種は除く。

★17： 詳しくは、お問い合わせください。

★18： オプションのRS-232CとAX-KO3285-320と市販のジェンダーチェンジャー (9Pinオス-オス)が必要。

★19： 電池駆動時は不可。(ACアダプタ使用時のみ可能)

★20： クイックUSBではなく、双方向のUSB。

★21： HV系は、AD-8527のみ接続可。(AD-1687/AD-1688は不可)

★22： 市販のモバイルバッテリーに接続可能。

★23： BluetoothコンバータAD-8529を接続することで可能。

★24： AX-KO5543-100が必要。

★25： PCとUSB接続で対応、年月日時間データはPCの内蔵時計を使用する。

★26： オプションのRS-232Cと防水ケーブルAX-KO7374-200が必要。