

取引・証明用はかり 機能一覧表



型名		GX-A-K	FZ-iWPR	FZ-iR	EK-iR	EK-i-K EW-i-K	GX-M-K	GX-L-K	SW-K	SC-K SE-K	HV-C-K	
機能	分銅： ■分銅内蔵／□外部分銅付属	■	■	■	—	—	■	■	—	—	—	
	はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式	電磁	電磁	電磁	セル	セル	電磁	電磁	セル	セル	セル	
	電源	ACアダプタ（AC：AC電源）	○	○	○	○	○	○	○	AC	—	○
		乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—	単1×6	単1×4
		充電式内蔵バッテリー駆動	—	○★ ⁸ ★ ⁹	○★ ⁸	○	○	—	—	○	—	—
	防塵・防水（等級）	—	IP65	—	—	—	IP65	IP65	IP69K IP68	IP68	IP65 （計量台のみ）	
風袋引き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
出力	PCやプリンタ との接続	RS-232C	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★ ²⁰ 端子台	○★ ²⁰ 端子台	○ D-Sub9P
		USBインタフェース （オプションはクイックUSB）	○	○★ ⁹ △★ ⁷ ※ ²	○/△※ ²	△※ ²	△※ ²	○	○	△★ ²⁰ △★ ²² ※ ²	○	○★ ²⁷
		LAN接続	△★ ³	△★ ⁷ ※ ³	○	△★ ³	△★ ³	△★ ⁷ ※ ³	△★ ⁷ ※ ³	△★ ²⁰ ※ ³	△★ ²⁰ ※ ³	△★ ³
表示	カウンティング（個数をはかる）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	%表示（目標の重さに対して、今何%くらい 載っているかを知りたい）	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	カラット（宝石をはかる）	○★ ²⁹	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
	もんめ（真珠をはかる（真珠計量用単位））	○★ ²⁹	○	○	—★ ²²	—	○	—	—	—	—	
取引・証明	取引・証明用として つかえる単位	重さ：g/kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		宝石：ct	○	○	○	—	—	○	—	—	—	
		真珠：mom	○	○	○	—★ ²²	—	○	—	—	—	
	精度等級	2級	2級	2級	2級/3級	3級	1級/2級	2級	3級	3級	3級	
使用地区区分	全国	全国	全国	13区分	12区分	全国	全国	5区分	5区分	5区分		
詳細検索項目 その他機能等	コンパレータブザー機能 （オプションのAD-1612もございます）	○★ ¹²	○	○	○★ ¹²	○★ ¹²	○★ ¹²	○★ ¹²	—	—	○★ ¹¹	
	GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 （AD-8127との接続で可=○）	○	○	○	○★ ¹⁹	○	○	○	—	—	○★ ¹⁹	
	オートパワーオン	○	○	○	—	—	○	○	—	—	○	
	オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	
	コンパレータ表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	表示部分離（本体計量部と表示部の分離）	—	—	—	—	—	—	○★ ²⁶	—	○★ ¹⁶	—	
	AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続	—	可★ ⁷ ★ ²³	可	可★ ¹⁹	可	—	可★ ⁶	可★ ²⁴	可★ ²⁴	可★ ²⁴ ★ ²⁸	
	外部表示器（AD-8920A）／外部コント ローラ（AD-8922A）との接続	可	可★ ⁷	可	可★ ¹⁹	可	可	可	可★ ²⁰	可★ ²⁰	可★ ¹⁹	
	外部機器 への出力	コンパレータ出力	○	△★ ⁷ ※ ⁴	△★ ⁴	○	○	○	○	○	○	○
		カレントループ出力	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		アナログ出力	○	△★ ⁷ ※ ⁵	△★ ⁵	△★ ⁵	△★ ⁵	○	○	△★ ²⁰ ※ ⁵	△★ ²⁰ ※ ⁵	△★ ¹⁹ ※ ⁵
	mg/g/kg表示単位	g	g	g	g	g	g/kg	g★ ¹⁷ /kg	g★ ¹⁷ /kg	kg	kg	
	床下ひょう量金具	○	○★ ⁹	○	—	○★ ¹⁴ ★ ¹³	○★ ⁹	○★ ⁹	—	—	—	
原産国	日本	日本	日本	日本	韓国	日本	日本	韓国	韓国	韓国		
掲載頁	62	62	62	63	63	64	64	65	65	66		

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

- ※1： 充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。
- ※2： USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。
- ※3： イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。
- ※4： 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。
- ※5： 外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。
- ※6： GX-Lは内部設定のMODE（接続先）を外部機器にすることで可能。

★7： 防水用RS-232CケーブルAX-KO2737-500JAが必要。

★8： 出荷時のみ取付け可能。

★9： クイックUSB、内蔵バッテリーを装着した場合、または床下ひょう量で使用時は防塵・防水仕様にはなりません。

★10： 指定周辺機器を接続した場合防塵・防水仕様にはなりません。

★11： オプションの「コンパレータ・リレー出力・ブザー」で可能。

★12： オプションのコンパレータ出力に搭載。

★13： EK-6100i-Kのみ。

★14： EW-12Ki-Kのみ。