オプション

目次

プリンタ	P83~P83	AD-8127マルチプリンタ	AD-8126ミニプリンタ	AD-8128Aラベルプリンタ
接続ケーブル	P84	AX-USBケーブル	RS-232Cケーブル	AD-8526イーサネット
データ管理・保存(Bluetooth通信)	P85	AD-8529PC/PR	AD-8541PC ドングル	○○-27JA一覧
データ管理・保存	P86~P87	計量結果をPCに取込む	データ処理ソフトWinCT	
	P88	AD-1688	AD-8527	
	P89	AD-1687		
棚卸・出荷管理	P89	AD-1612コンパレータライト	AD-8951コンパレターライト	
便利なオススメオプション	P90	AX-SW137フットスイッチ	AX-SW128フットスイッチ	AD-1682充電バッテリ
生産ライン / 外部表示	P91	自動生産ライン使用時の注意点		
	P92	AD-8922A外部コントローラ	AD-8920A外部表示器	AD-8931外部表示器
	P93	AD-8923計量ラインコントローラ	AD-8551R Modbusコンバータ	AD-8552EIP EtherNet/IP コンバータ
高精度確保に推奨(分析天びん用)	P94	AD-1683Aイオナイザー	AD-1683イオナイザー	AD-1684A静電気測定
	P95	風防(×4モデル)	AD-1641風速計	AD-1671除振台
消耗品	P96	プリンタ用紙	インクリボン	ACアダプタ

プリンタ比較表

モデル		マルチプリンタ	ミニプリンタ	ラベルプリンタ	内蔵プリンタ付き台はかり
型名		AD-8127	AD-8126	AD-8128A	HW-CP / HV-CP
画像					
概要 位置づけ		**主力モデル** RS232C出力があるほとんどのA&Dの天びんはかりに接続可能。 テンキー、液晶パネル付き、コマンド送信可、フットスイッチも接続可と マルチな機能をもつ一番売れている定番モデル。	**エントリーモデル** 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。※1 (複数の情報を印字したい場合はAD-8127を推奨)	**ラベルシール専用モデル** 天びんはかりから送られたデータをそのまま印字するダンププリント。※1 ・計量値のみを印字する場合：セットアップ不要 ・2行以上印字する場合：PCに接続して印刷レイアウトを変更※2	**内蔵プリンタタイプ** 台はかりHW-CP、HV-CPシリーズ。 内蔵型なので場所をとらない。
方式		ドットインパクト方式		ラインサーマルドット方式	
紙幅		57.5 mm	57.5 mm	40×60 mm タテ・ヨコ変更可能	58 mm
日付時刻印字		○	×(はかり側に機能ありなら可)	×(はかり側に機能ありなら可)	○
インターバル印字		○	×(はかり側に機能ありなら可)	×	×
統計演算		○	×(はかり側に機能ありなら可)	×(はかり側に機能ありなら可)	×(累計機能のみ)
ID印字		○	×(はかり側に機能ありなら可)	×(はかり側に機能ありなら可)	○
プリンタ側からのコマンド	印字	○	×	×	
	ゼロ(風袋引き)	○	×	×	
パスワードロック機能		○	×	×	×
インタフェース		RS-232C(D-Sub9P)	RS-232C(D-Sub25P)	RS-232C(D-Sub9P)	
用紙	普通紙	AX-PP137-S	AX-PP137-S	AX-PP182-4060-S	AX-PP147-S
	無塵紙	AX-PP173-S	AX-PP173-S	×	×
インクリボン		AX-ERC-22B	AX-IR-91B-S	×	×
フットスイッチの接続		可：AX-SW128	×	×	可※3
付属ケーブル		2本付属：D-Sub9P用と25P用	1本付属：D-Sub9P用	別売	×
Bluetooth通信		別売 AD-8529PR-Wで可能	別売 AD-8529PR-Wで可能 別売接続ケーブル、ACアダプタ AX-TB253が必要	別売 AD-8529PR-Wで可能 別売ACアダプタ AX-TB253が必要	×
電源		ACアダプタ(付属) 別売バッテリ・ユニット AD-1682	ACアダプタ(付属)	ACアダプタ(付属)	内蔵(別電源不要)
標準価格(税抜)		¥65,000	¥48,000	¥150,000	各製品ページをご覧下さい (P.41 / P.47 / P.66 / P.67)

※1 AD-8126：ダンププリントは 計量器側から出力されたものを全て印字します (下記「メモ：ダンププリントとは」参照)。
※2 AD-8128A： 2行以上に印字する場合は付属ソフトをインストールしたPCに接続して ソフト上での変更が必要です。
※3 外部接点入力(HVW-04C-JA)、フットスイッチ(AX-SW137-REZERO)が必要です。 台はかりの内部設定(外部接点入力1)にて機能を選択してください。

メモ ダンププリントとは

計量器から出力されたデータをそのまま印字します。
例)計量器から、「ST,(計量値が安定)」「US,(計量値が不安定)」といったヘッダーが付加され、「ST, ＋0012.500 g」のように＋やゼロなど出力されたものを全て印字します。
印字する内容を選択したい場合は GX-Aなどの計量器側で設定が出来るモデルをお使い頂くか、マルチプリンタ AD-8127を選定してください。

詳しくは……www.aandd.co.jp　語句説明ページ：p100～p101