
取付部寸法・正しい感温部の取付位置 4

■感温部取付ネジ　構造図




JIS管用ネジ寸法表（JIS B 0203-1966）（単位mm）

ネジの呼び PT PF	ネジ山 ネジ山数 25.4mmにつき n	ネジ山 ピッチ p	基準径 外径 d	基準径 谷の径 d_1	基準径の位置 a
3/8	19	1.3368	16.662	14.950	6.35
1/2	14	1.8143	20.955	18.631	8.16
3/4	14	1.8143	26.441	24.117	9.53
1	11	2.3091	33.249	30.291	10.39

■管用ネジ表記　新旧比較表

	旧		新
オネジ	PF 例 PF1/2	→	G B G1/2B
オネジ	PT 例 PT1/2	→	R R1/2
メネジ	PF 例 PF1/2	→	G G1/2
メネジ	PT 例 PT1/2	→	Rc Rc1/2

■感温部の取付順序




① 固定ネジを装置本体にしっかりねじ込み固定します。
② 感温部を差込み締め付けネジで固定します。この際、リード線が感温部と共に回らない様御注意下さい。
③ 取り外し順序はこの逆で行なって下さい。

御注意


取り外す際に締め付けネジを緩めずに固定ネジを回しますと、感温部が一緒に回ってリード線をねじ切り、計器を破損する恐れがあります。

■正しい感温部の取付位置（感温部分が充分接液する様に御注意下さい。）

タンクの場合



配管途中の場合



保温材の有る場合

