

マイクロスイッチ付温度計 B2EM 22

■接点回路



端子番号　下限作動例　上限作動例



（注1）上図は上限の場合，温度指針は設定位置より低い状態を示します。
下限の場合，温度指針は設定位置より高い状態を示します。
（注2）接断差は温度範囲の大小により異なります。(F.S 3～5%)

●上・下，上・上２点式

計器に組込まれた２ヶのマイクロスイッチがそれぞれ独立した動作をします。上図作動例参照。
第１接点と第２接点の設定巾はフルスケールの10%以上の間隔をとって下さい。




上・下２接点式
B2EM100・150型
D2EM100・150型
A2EM100・150型

●ターミナルBOX内 端子番号表


接点方式			NC	COM	NO
1点式	上限 下限		③	②	①
2点式 (6P端子BOX)	上下限	上	③	②	①
		下	⑥	⑤	④
	上上限	上1	③	②	①
		上2	⑥	⑤	④

●上・下２点式で自己保持回路を構成して温調する回路図です。




（例　NC接点の場合）

数字はターミナルBOX内の端子番号です。
Ⓡリレーは標準タイプを使用します。




DEM100・150　3ヶ所ビス止メ型

（裏バンド式も有ります）



型式	A	B	C	D	E
DEM100	130	110	104	66	123
DEM150	166	166	156	66	裏バンド式

WBEM100・150



型式	A	B	C	D
WBEM100	135	79	185	130
WBEM150	190	80	160	190